はじめにお読みください　簡単セットアップガイド　PWR-Q200（光ポータブル本体）

Step 1
設定の準備をする

光ポータブル本体の電源を入れるまでの準備を行ってください。

POINT
Wi-Fi クレードル「PWR-Q200-OP」をご利用になる場合は、必ず最初に「PWR-Q200-OP」の設定をしてください。

※3Gモバイルデータ通信をご利用の方のみSIMカードを取り付けます。

1. 背面のカバーを外します。

2. SIMカードの金色の接点を下側にし、切り欠きを外に向けて図示のとおり挿入します。

電池パックを取り付けます

1. 電池パックを挿入します。



2. 背面カバーを元通りに取り付けます。

電源を入れます

電源ON: 電源ボタンを3秒押すと、LEDランプが赤く点滅します。これは、光ポータブル本体の電源がONになり、起動を開始したことを示します。

電源OFF:電源ボタンを約3秒押し続けると、ランプが消え、光ポータブル本体の電源がOFFになったことを示します。

充電のしかた

電池パックの充電には、付属の電源アダプタまたはUSBケーブルを使用します。

◆標準クレードルを接続して充電する場合
光ポータブル本体を標準クレードルに差し込みます。

付属の電源アダプタまたはUSBケーブルを使用します。ケーブルの一端を標準クレードルのmini USBコネクターに、もう一端を電源コンセントまたはパソコンのUSBポートに接続します。



Step 2
インターネットへの接続設定を実施するために、
光ポータブル本体とパソコンをつなぐ

接続したい端末の種類に応じて接続方法が異なります。お使いの端末に応じて設定を進めてください。
Windows®のパソコン以外の端末で接続する場合は、裏面をご参照ください。

	ワイヤレスネットワークアイコンを（右）クリック	PWR-Q200（光ポータブル本体）のSSIDを選択	暗号化キーの入力／またはWPS接続	接続完了（接続確認）
無線接続 Windows® 7の場合 WPS ※(プッシュボタン式)を使って接続	タスクトレイにあるワイヤレスネットワークアイコンをクリックします。 タスクトレイは通常画面右下にあります。	「ワイヤレスネットワーク接続」の画面にて光ポータブル本体のSSID1を選択し、「自動的に接続する」にチェックを入れ、[接続]をクリックします。	「ネットワークに接続」の画面が表示されたら光ポータブル本体のSETボタンを3秒以上長押しします。 暗号化キーの入力不要！そのままお待ちください。 SETボタン 3秒以上押下 液晶ディスプレイに「簡単設定　設定を開始します」と表示されます。 ※接続できない場合は暗号化キーを入力し[OK]をクリックしてください。	設定完了。 設定が完了すると液晶ディスプレイに「WPS　設定完了しました」と表示されます。 接続完了。 パソコンの「ネットワークに接続」画面を確認すると、接続した無線ネットワーク名（SSID）の横に「接続」と表示されます。
無線接続 Windows Vista®の場合	タスクトレイにあるワイヤレスネットワークアイコンを右クリックします。 「ネットワークに接続」をクリックします。	「ネットワークに接続」画面にて確認した光ポータブル本体のSSID1を選択し、[接続]をクリックします。「PINコード入力画面」が表示された場合、「代わりに、ネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります」をクリックします。	暗号化キーを入力する画面が表示されます。 暗号化キーを入力後、[接続]をクリックします。	無線で接続できた！
無線接続 Windows® XPの場合	タスクトレイにあるワイヤレスネットワークアイコンを右クリックします。 [利用できるワイヤレスネットワークの表示]を選択します。	「ワイヤレス ネットワークの選択」画面にて、光ポータブル本体のSSID1を選択後、[接続]ボタンをクリックします。	暗号化キーを入力する画面が表示されます。暗号化キーを「ネットワークキー」と「ネットワークキーの確認入力」の両方に入力し、[接続]をクリックします。	接続完了。 パソコンの「ワイヤレスネットワークの選択」画面を確認すると、接続した無線ネットワーク名（SSID）の横に「接続」と表示されます。 無線で接続できた！







確　認

光ポータブル本体の以下の設定を確認してください。

・SSID(pwr-q*****1)
・暗号化キー(Key1)（13桁のKey番号）

※光ポータブル本体の背面カバーを外したところに記載されております。



※SSID2は通常の場合は表示されません。

無線機能の付いていないパソコンなどをご利用の場合はコッチ!

有線接続の場合

標準クレードルのスイッチを「LAN」の位置に切り替えます。

標準クレードルに、光ポータブル本体を取り付け、LANケーブルでパソコンに接続します。



標準クレードルのLINK/ACTランプが緑点灯すれば接続完了。

Step 3
インターネットに接続するため「かんたん設定」を実施する

パソコンのWebブラウザを立ちあげ、以下のアドレスを入力してください。

「192.168.11.1」



基本情報が表示されます。[ログイン]をクリックしてください。



パスワード入力画面が表示されます。ユーザー名に「root」を入力し、パスワードは空欄のまま[OK]をクリックしてください。



かんたん設定をクリックしてください。あとは画面の指示にしたがって設定を行ってください。

[かんたん設定]では、以下の順序で設定画面が出てきます。

ご用意頂くもの
・お客様がご契約されている3Gモバイルデータ通信／フレッツスポット／インターネットプロバイダーから提供されている設定情報が分かるもの

設定1　3Gモバイルデータ通信を設定する
ご利用にならない方:「設定しない」を選択して、設定をスキップしてください。

設定2　フレッツスポットを設定する
ご利用にならない方:「設定しない」を選択して、設定をスキップしてください。

設定3　フレッツ光を設定する
お客様がご利用になりたい、本体・ルータ・標準クレードル・パソコンなどの接続構成を選択いただいて、画面にしたがって設定を進めてください。

設定完了です。

Windows®パソコン以外の無線LAN端末を光ポータブル本体に接続する場合は裏面の各端末の接続手順をご覧ください。

※パソコンとの接続ができない場合、有線LAN接続でご利用の場合は標準クレードルのLAN/INTERNET切替スイッチを「LAN」側にしてください。無線LAN接続でご利用の場合は標準クレードルから本商品を取り外してください。

©2012 NTTEAST
2012.6

いろんな機器と無線で接続しよう!

各種端末接続ガイド PWR-Q200（光ポータブル本体）

光iフレーム2

光iフレーム2は、ソフトウェアのバージョンにより画面が異なります。
ご利用中のホーム画面により手順を選択してください。

1 ホーム画面から［基本設定］をタップします。
1 ホーム画面から［設定］をタップします。

2［ハードウェア設定］をタップします。
2［システム設定］をタップします。

3［ネットワーク］をタップします。

4［無線LAN設定］をタップします。

5［設定する］をタップします。

6［無線LAN簡単接続（プッシュボタン）］をタップします。

7「無線LAN簡単接続機能」の画面が表示されます。

光ポータブル本体のSETボタンを3秒以上押して、液晶ディスプレイに「簡単設定　設定を開始します」と表示されたら放します。
※SETボタンは120秒以内に押してください。

液晶ディスプレイに「簡単設定　設定を開始します」と表示されます。

8 接続成功すると「接続に成功しました。」と表示されます。

Wii®

より暗号化強度の高い方式にて接続していただくために、光ポータブル本体とWiiを接続する手順は、アクセスポイント検索による設定をご案内しております。

1［Wiiオプション］を選択します。

2［Wii本体設定］を選択します。

3 ▶で画面を移動し2の画面を表示させ、［インターネット］を選択します。

4［接続設定］を選択します。

5［未設定］の接続先を選択します。

6［Wi-Fi接続］を選択します。

7［アクセスポイントを検索］を選択します。

8［OK］を選択します。

9 光ポータブル本体に記載されている無線ネットワーク名（SSID）を選択します。
★無線ネットワーク名（SSID）と暗号化キーの場所を参照してください。

10 光ポータブル本体に記載されている選択した無線ネットワーク名（SSID）に該当する暗号化キーを入力し、［OK］を選択します。

11［OK］を選択します。

12 インターネットの接続のテストを行います。
※接続テストはインターネットに接続した状態で行ってください。

13 接続テストが成功したら設定は完了です。

ニンテンドー3DS™

1 HOMEメニューから［本体設定］をタッチしたあと、［はじめる］をタッチします。

2［インターネット設定］をタッチします。

3［インターネット接続設定］をタッチします。

4［接続先の登録］をタッチします。

5［自分で設定する］をタッチします。

6［らくらく無線スタート］をタッチします。

7 光ポータブル本体のSETボタンを3秒以上押して液晶ディスプレイに「簡単設定　設定を開始します」と表示されたら放します。
次のステップまで60秒程度かかる場合があります。
※SETボタンは60秒以内に押してください。

8 しばらく待って液晶ディスプレイに「らくらく　SETボタンを　長押ししてください」と表示されたらSETボタンを、液晶ディスプレイに「らくらく　設定完了しました」と表示されるまで押し続けます。
※SETボタンは30秒以内に押してください。
※「らくらく　設定しています…」と表示されたら、SETボタンを放しても問題ありません。この表示の表示時間は短い場合があります。

9 無線LANの設定が完了したら、接続テストを行います。［OK］をタッチします。
※接続テストはインターネットに接続した状態で行ってください。

10 接続テストを行います。

11 接続テストが成功したら、設定は完了です。［OK］をタッチします。

PS Vita（PlayStation® Vita）

1 PS Vitaのホーム画面の［設定］→［はじめる］もしくは［つづける］→［ネットワーク］を選択します。

2［Wi-Fi設定］を選択します。

3［アクセスポイントを自動で登録する］リストから、［らくらく無線スタート®］を選択します。

4 光ポータブル本体のSETボタンを3秒以上押して、液晶ディスプレイに「簡単設定　設定を開始します」と表示されたら放します。
次のステップまで60秒程度かかる場合があります。
※SETボタンは60秒以内に押してください。

5 しばらく待って液晶ディスプレイに「らくらく　SETボタンを　長押ししてください」と表示されたらSETボタンを、液晶ディスプレイに「らくらく　設定完了しました」と表示されるまで押し続けます。
※SETボタンは30秒以内に押してください。
※「らくらく　設定しています…」と表示されたら、SETボタンを放しても問題ありません。この表示の表示時間は短い場合があります。

6 登録されたら［OK］を押します。

★無線ネットワーク名（SSID）と暗号化キーの場所





出荷時設定情報ラベル

スマートフォン／タブレット

ここでは、Android™OSでの接続方法でご案内します。

1［設定］をタップします。

2［無線とネットワーク］をタップします。

3［Wi-Fi設定］をタップします。

4［Wi-Fi］のチェックボックスをタップし、ONにします。

5 Wi-Fiネットワーク一覧が表示されたら、光ポータブル本体に記載されている無線ネットワーク名（SSID）を選択します。

6 暗号化キーを入力する画面が出てきます。暗号化キーを入力して、接続完了です。

iPhone®／iPod touch®／iPad®

1［設定］をタップします。

2［Wi-Fi］をタップします。

3 ボタンをスライドし［オフ］を［オン］にします。

4 Wi-Fiネットワーク一覧が表示されたら、光ポータブル本体に記載されている無線ネットワーク名（SSID）を選択します。

5 暗号化キーを入力する画面が出てきます。暗号化キーを入力して、接続完了です。

●本紙は、光iフレーム2/Wii®/ニンテンドー3DS™/PS Vita/スマートフォン/タブレット/iPhone®/iPod touch®/iPad®と本商品を無線接続する手順を説明していますが、すべての機器との接続を保証するものではありません。本商品のインターネット接続設定については、本紙表面もしくは付属の取扱説明書を参照してください。なお、本紙は2012年6月時点での情報です。
●本紙に記載の手順で本商品に無線接続できないときは、以下の対策を行ってください。
・各機器を本商品に近づけてから、接続設定を行ってください。
・無線ネットワーク名（SSID）と暗号化キーが正しいことを確認してください。
　※ 暗号化キーの確認は暗号化キーの入力を行った場合のみ実施してください。
・各機器の最新の取扱説明書を参照し、接続設定を行ってください。

Wii・ニンテンドー3DSは任天堂の登録商標または商標です。
「PlayStation」および「プレイステーション」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
「PS Vita」は同社の商標です。また、「PlayStation® Vita」は同社の商品です。
©Sony Computer Entertainment Inc.
「Android™」は、Google Inc. の商標または登録商標です。
iPhone®、iPod touch®、iPad®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

本紙に記載した内容は、2012年6月時点での情報です。PWR-Q200（光ポータブル本体）と無線LAN接続が可能な無線LANルータについては、弊社ホームページにてご確認ください。右記のホームページの動作確認状況をご確認ください。 ▶http://web116.jp/shop/hikari_p/q200/q200_00.html